

### Sprechgruppenstruktur

Hauptordner	FEUERWEHR
Unterordner	GÜSSING
Bezirks - Hauptprechgruppe	FW-GS-HAUPT
Bezirks - Ausweichprechgruppe 1	FW-GS-AUSW-1
Bezirks - Ausweichprechgruppe 2	FW-GS-AUSW-2
Bezirks - Ausweichprechgruppe 3	FW-GS-AUSW-3
Bezirks - Ausweichprechgruppe 4	FW-GS-AUSW-4
Bezirks - Ausweichprechgruppe 5	FW-GS-AUSW-5
BOS - Sprechgruppe Bezirk	BOS GS
Hubschraubersprechgruppe Ost	HS OST
Hauptprechgruppe Nachbarbezirk	FW-OW-HAUPT
Hauptprechgruppe Nachbarbezirk	FW-JE-HAUPT
Hauptprechgruppe Nachbarbezirk	FW-HB-HAUPT
Hauptprechgruppe Nachbarbezirk	FW-FF-HAUPT

Überörtliche Kommunikation mit LSZ-Burgenland und anfahrnden (nachalarmierten) Feuerwehren erfolgt auf den Bezirks-Hauptprechgruppen!

Örtliche Kommunikation direkt am Einsatz- oder Übungsort erfolgt auf den Bezirks-Ausweichprechgruppen!

Ein Funkgerät der Einsatzleitung muss bei jedem Einsatz immer auf der Bezirks-Hauptprechgruppe eingestellt und überwacht werden!

Die zu verwendenden Sprechgruppen werden von der Einsatzleitung festgelegt!

### Startsprechgruppe einstellen

1. Taste „Menü“ drücken
2. „Gruppen-Einst.“ wählen
3. „Betriebsparam.“ wählen
4. „TMO-Heimnetzgr.“ wählen
5. Mit der Taste „Zurück“ in die Ordnerliste wechseln
6. Den gewünschten Bezirksordner wählen (z.B. „GÜSSING“)
7. Die jeweilige Bezirks-Hauptprechgruppe wählen (z.B. „FW-GS-HAUPT“)
8. Durch kurzes Drücken der Ein-Aus-Taste gelangen Sie wieder zur Ausgangsanzeige zurück

### Statusmeldungen

Status	Zifferntaste	Anmerkung
Sprechwunsch	5*	Sprechwunsch an LSZ Burgenland (vgl. Selektivruf Analogfunk) Am Einsatzort eingetroffen + Übermittlung GPS-Daten
Einsatzort	6*	

Statusmeldungen können nur auf den Bezirks-Hauptprechgruppen abgesetzt werden!

\* ca 2 Sekunden drücken

### Tastensperre ein / aus

1. Taste „Menü“ drücken
2. \* - Taste drücken

### Tasten und Anzeigen

1. Lautstärkeregler bzw. Gruppenwahlschalter (Doppelfunktion)
2. Display
3. Menütaete
4. Obere Kontextmenü-Taste
5. Ein-Aus-Taste
6. Ziffernblock
7. LED-Statusanzeige
8. Displayhelligkeit ändern
9. Wechsel TMO / DMO\*
10. Wechsel aktuelle / zuvor verwendete Sprechgruppe\*
11. Grüne Telefontaste
12. Untere Kontextmenü-Taste
13. Navigationstaste
14. Mikrofonanschluss
15. Notrufknopf - ohne Funktion!
16. Sprechtaete
17. Mikrofon

\* ca 2 Sekunden drücken

### Ordnerstruktur

FEUERWEHR	BOS	FLUGDIENST
NEUSIEDL	AUT	BGLD
EISENSTADT U	BGLD	KTN
MATTERSBURG	KTN	NOE
OBERPULLDORF	NOE	OOE
OBERSWART	OOE	SBG
GÜSSING	SBG	STM
JENNERSDORF	STM	TIROL
KHD	TIROL	VLBG
RELAIS	VLBG	WIEN
	WIEN	

Kommunikation mit anderen Einsatzorganisationen erfolgt auf den BOS - Sprechgruppen!

Kommunikation mit Luftfahrzeugen erfolgt auf den HS - Sprechgruppen!

**FEUERWEHR**  
LANDESFEUERWEHRVERBAND BURGENLAND  
HBI Ing. Michael Hauser, September 2016

### Sprechgruppenstruktur

Hauptordner	FEUERWEHR
Unterordner	GÜSSING
Bezirks - Hauptprechgruppe	FW-GS-HAUPT
Bezirks - Ausweichprechgruppe 1	FW-GS-AUSW-1
Bezirks - Ausweichprechgruppe 2	FW-GS-AUSW-2
Bezirks - Ausweichprechgruppe 3	FW-GS-AUSW-3
Bezirks - Ausweichprechgruppe 4	FW-GS-AUSW-4
Bezirks - Ausweichprechgruppe 5	FW-GS-AUSW-5
BOS - Sprechgruppe Bezirk	BOS GS
Hubschraubersprechgruppe Ost	HS OST
Hauptprechgruppe Nachbarbezirk	FW-OW-HAUPT
Hauptprechgruppe Nachbarbezirk	FW-JE-HAUPT
Hauptprechgruppe Nachbarbezirk	FW-HB-HAUPT
Hauptprechgruppe Nachbarbezirk	FW-FF-HAUPT

Überörtliche Kommunikation mit LSZ-Burgenland und anfahrnden (nachalarmierten) Feuerwehren erfolgt auf den Bezirks-Hauptprechgruppen!

Örtliche Kommunikation direkt am Einsatz- oder Übungsort erfolgt auf den Bezirks-Ausweichprechgruppen!

Ein Funkgerät der Einsatzleitung muss bei jedem Einsatz immer auf der Bezirks-Hauptprechgruppe eingestellt und überwacht werden!

Die zu verwendenden Sprechgruppen werden von der Einsatzleitung festgelegt!

### Inbetriebnahme

1. Ein-Aus-Taste für ca. 2 Sekunden drücken
2. Warten, bis das Gerät im Funknetz eingebucht ist
3. Eingestellte Hauptprechgruppe kontrollieren
4. Sprechwunsch an LSZ Burgenland absetzen, hierfür die Zifferntaste „5“ ca. 2 Sekunden drücken
5. Warten, bis sich LSZ Burgenland meldet: „Hier LSZ Burgenland - kommen!“
6. Sprechtaete betätigen - kurzen Piepton abwarten - Funkgespräch lt. Funkordnung durchführen

Denken  
Drücken  
Schlucken (Piepton)  
Sprechen

### Ausgangsanzeige

1. Bereich für Statussymbole (Netzempfang, Akku usw.)
2. Bereich für Kontextmenü
3. Menüsymbol
4. Aktuell ausgewählter Sprechgruppenordner
5. Aktuell ausgewählte Sprechgruppe
6. Rufnummer des eigenen Funkgerätes

### Sprechgruppenwechsel

1. Gruppenwahlschalter so lange in eine beliebige Richtung drehen, bis die angeordnete Sprechgruppe am Display erscheint.

1. Den Lautstärkeregler kurz drücken (Lautstärkeregler wird zum Gruppenwahlschalter)
2. Gruppenwahlschalter so lange in eine beliebige Richtung drehen, bis die angeordnete Sprechgruppe am Display erscheint
3. Gruppenwahlschalter kurz drücken (Gruppenwahlschalter wird zum Lautstärkeregler)

### Tasten und Anzeigen

1. Gruppenwahlschalter
2. Lautstärkeregler
3. LED-Statusanzeige
4. Wechsel aktuelle / zuvor verwendete Sprechgruppe\*
5. Sprechtaete
6. Linke Kontextmenü-Taste
7. Wechsel TMO / DMO\*
8. Grüne Telefontaste
9. Lautsprecher
10. Unteres Mikrofon
11. Ziffernblock
12. Navigationstaste
13. Ein-Aus-Taste
14. Rechte Kontextmenü-Taste
15. Menütaete
16. Zubehöranchluss
17. Display
18. Oberes Mikrofon
19. Notrufknopf - ohne Funktion!
20. Antenne
21. Lautsprecher und Mikrofon

\* ca 2 Sekunden drücken

### Inbetriebnahme

1. Ein-Aus-Taste für ca. 2 Sekunden drücken
2. Warten, bis das Gerät im Funknetz eingebucht ist
3. Eingestellte Hauptprechgruppe kontrollieren
4. Sprechwunsch an LSZ Burgenland absetzen, hierfür die Zifferntaste „5“ ca. 2 Sekunden drücken
5. Warten, bis sich LSZ Burgenland meldet: „Hier LSZ Burgenland - kommen!“
6. Sprechtaete betätigen - kurzen Piepton abwarten - Funkgespräch lt. Funkordnung durchführen

Denken  
Drücken  
Schlucken (Piepton)  
Sprechen